


## Monteringsanvisning

# ATTITYD

### FÖR MONTERING PÅ VÄGG

Baksidan av Attityd består av en aluminiumskena för möjlig montering på väggen.

- 1** Mät avståndet mellan nyckelhålen på baksidan av Attityd<sup>1</sup>, mät samma avstånd på väggen och märk upp för borrh.
- 2** Borra en skruv på respektive märkning i väggen.  
*Tänk på att skruv måste vara med platt skalle och tillräckligt stor för att fästa i skåran på aluminiumskenan.*
- 3** **Vertikal montering:** Klicka i armaturen på skruvarna i väggen och låt armaturen sänkas ned tills den når toppen av ändbiten.  
**Horisontell montering:** Klicka i armaturen på skruvarna i väggen och dra armaturen åt sidan för att fästa den.



<sup>1</sup>Baksida av Attityd